

## この度は、お買い上げ誠にありがとうございます。

○このTTLストレートケーブル(SO-55)を使用する事によって、より遠くまた、コードレスよりも確実な発光を可能にしました。

○SO-55を使うと、TTLストロボをカメラから離して照射できます。

当社のスピードライトボックス等の使用により、よりやわらかいそしてきれいなライティングが手軽にできます。

○SO-55は、SONYや旧ミノルタ製品のほとんどの一眼レフカメラに使用できます。この組み合わせで使用可能なストロボは、そのカメラに対応しているストロボです。カメラとストロボを直接付けても対応していない組み合わせではご使用になれません。また一部の機種には、あわない場合もございますので、ご使用の前にお確かめの上お使い下さい。カメラ及びストロボの機能、性能に関しましてはお使いの商品の説明書を参照して下さい。

○SO-55は、カメラ上部端子にもホットシューを備えたダブルシューケーブルです。小型スイッチを切り替えることによってエクステンション(外部)発光とメインシュー発光とに切り替えられます。それにより、ストロボを色々な位置へ変更が可能です。**ただしストロボを同時に両方に付けた場合も一方しか発光しません。2台同時に発光させることはできません。**

使用できるカメラとストロボの組み合わせ例

SONY系及び旧ミノルタ系、の(デジタル)一眼レフカメラとそれに対応するTTLストロボ

### ◎装着方法

メインシュー(大きい方のシュー)をカメラのホットシューに取付けます。

エクステンションシュー(小さい方のシュー)の下部の1/4インチ三脚穴を利用して、三脚やスタンドに固定します。

カメラからメインシューを取り外す時は、プッシュボタンを押しながら外します。

### ◎使用方法

ストロボをエクステンションシュー又は、メインシューの上部ホットシューに装着して使用します。

スイッチを切り替えてどちらかのストロボを発光させて下さい。

スイッチは(Top)側がメインシューで(Ext)側がエクステンションシューです。

**※注意 両方に装着しても2台同時に発光させることはできません。**

主な仕様：コードの長さ：5.5m・重さ：170g


5.5m ストレート

メインシュー



エクステンションシュー

スイッチ



外部側  
発光

→  
トップ側  
発光

←  
プッシュボタン

メインシュー



カメラ取付け写真



当社発売スピードライトボックスを使用した例  
(カメラ、ボックス等は含まれておりません)

### ■TTLストレートケーブル

SO-55 6,000円(税別)  
(Made in Singapore)



4 571104 860471



ストロボをカメラ上部取付け時



ストロボをエクステンションシュー取付け時

販売元



株式会社

よしみカメラ

YOSHIMI CAMERA

〒880-0032 宮崎市霧島2-116-14 TEL 0985-26-2000